GREINER BIO ONE : MODE D'EMPLOI VACUETTE® SYSTEME URINE

ETAPE 1 : Préparer le matériel, pot à urine avec système de transfert intégré et le(s) tube(s) VACUETTE®.

ETAPE 2 : Ouvrir le bouchon et recueillir l'urine dans le pot. Refermer le pot.

ETAPE 3 : Retirer l'étiquette de protection située sur le dessus du couvercle

ETAPE 4 : Placer le tube dans l'orifice de prélèvement jusqu'à ce que le bouchon en caoutchouc du tube urine VACUETTE® soit perforé par l'aiguille

ETAPE 5 : Le remplissage est automatique (système sous vide) jusqu'au volume prédéfini dans le tube.

ETAPE 6 : Retirer le tube rempli. Agiter le tube par retournements successifs après le prélèvement. Recoller l'étiquette et éliminer le pot de recueil.